


# MAGSET

— СВЯЗЬ И СЕРВИС —

## Инструкция по настройке Wi-Fi роутера

TP-Link WR-740N




В **синее гнездо** вставляем кабель, который сотрудники компании завели к вам в квартиру. Для подключения персонального компьютера, телевизора или игровой консоли необходимо соединить устройство и роутер отдельным кабелем. Со стороны роутера этот кабель вставляется в **любое жёлтое гнездо**. Затем роутер подключаем к розетке.

Подключиться к роутеру можно и по беспроводной сети (Wi-Fi), однако для настройки роутера рекомендуем подключиться кабелем, который входит в комплект поставки.



## ВХОД В НАСТРОЙКИ

1. После подключения кабелей, необходимо зайти на страницу настроек роутера. Для этого открываем ваш браузер (программа, через которую просматривают веб-страницы) и в адресной строке набираем **192.168.0.1**
2. Появляется окно.  
Вводим в поле «Имя пользователя»: **admin**  
В поле «Пароль»: **admin**
3. При верном вводе данных у вас открывается страница настройки роутера.

A login form with a white background. It has two input fields: the top one is labeled 'Имя пользователя:' and the bottom one is labeled 'Пароль:'. Below the fields are two buttons: 'Вход' (Login) and 'Отмена' (Cancel).

## НАСТРОЙКА РОУТЕРА TP-LINK TL WR740


1. В меню слева мы выбираем пункт «Быстрая настройка» и нажимаем «Далее».
2. На странице настроек WAN соединения выбираем «PPPoE» и нажимаем «Далее».



3. На странице настроек PPPoE необходимо ввести данные для доступа к сети:

«Имя пользователя» — указан в договоре  
«Пароль» — также указан в вашем договоре,

«Вторичное подключение» устанавливаем на «Отключить».




4. На странице беспроводного режима задаем параметры Wi-Fi сети, которую создает ваш роутер.

«Имя беспроводной сети»: Придумайте название для своего домашней беспроводной сети и впишите его в это поле. Отличным выбором будет MAGSET\*\*\* (где вместо звездочек будут последние 3 цифры вашего договора)

«Регион»: выбираем Россия.

«Защита беспроводного режима»: выбираем WPA-Personal/WPA2-Personal. Придумываем пароль, который будем использовать при подключении к беспроводной сети (wi-fi) и вводим его. Буквы в пароле используйте английские.



5. Для завершения настройки необходимо перезагрузить роутер.

Для этого нажимаем кнопку «Перезагрузка».

